

Abb.3

MILLIBAR-SKALENEINSTELLUNG über Schlauchanschluss

Art.-Nr. 4110 / 4330 /4220 / 4440

Subscale setting via hose connection

Item No. 4110 / 4330 / 4220 / 4440

Position 1

Höhenmesser Ø 80 mm
Altimeter Ø 80 mm



SNr. 411 /433

S/N. 411 / 433

Skalenschrauben: horizontal

Dial screws: horizontally

**Zeiger-Verstellung durch
den Schlauchanschluss**

Pointer adjustment through
the hose connection

Position 2

Höhenmesser Ø 57 mm
Altimeter Ø 57 mm



SNr. 422 /444

S/N. 422 / 444

Skalenschrauben: vertikal

Dial screws: vertically

**Zeiger-Verstellung durch
den Schlauchanschluss**

Pointer adjustment through
the hose connection

Mit dem Schraubendreher (Ø max.2,5 mm und 35 mm lang) durch
den Schlauchanschluss die Position des Zeigers einstellen.

Achtung! max. 100 m/300 ft.

Use a screwdriver (Ø max. 2,5 00 and 35 mm long) to adjust the
position of the pointer through the hose connection.

Attention! max. 100 m/300 ft.

